

PASTERIZADORA: SAFGARD PRES-VAC- MODELO P-3000

Se obtienen bajas temperaturas en forma rápida
Pasterización a baja presión

Sellado al vacío
Enfría para mantener un sabor natural

Guardar este folleto como referencia futura

OPERACIÓN

1. Llene con leche o crema el contenedor hasta 2 galones en el modelo P-3000
2. Coloque el recipiente de la leche en la pasterizadora.
3. Coloque la tapa sobre el recipiente de la leche.
4. Haga presión sobre la parte superior de la cubierta del recipiente de la leche de tal manera que la bola esté centrada en el orificio de vacío. Haga presión sobre la tapa con el dedo de tal manera que quede firmemente sellada. Presione hacia abajo y gire los brazos hasta que coincidan con los topes del interior de la pasterizadora.
5. Conecte el tapón pequeño de caucho al extremo de la manguera de salida.
6. Introduzca el otro extremo de la manguera sobre la pieza de zinc que sobresale fuera de la pasterizadora.
7. Utilizando la manguera de entrada, llene la pasterizadora hasta que el recipiente de la leche se cubra con el agua. Si se hace con agua tibia el tiempo de pasterización se reduce considerablemente. Las pruebas han mostrado que la pasterización de 2 galones de leche se reduce a 24 minutos.
8. Coloque la tapa a la pasterizadora y conéctela a una corriente de 110 voltios y 60 ciclos. Ahora usted puede hacer su trabajo sin preocuparse por pasterizadora SAFGARD.

ENFRIAMIENTO

1. Cuando el ciclo de pasteurizado se ha terminado, la pasteurizadora se apaga automáticamente y una alarma suena. Esta es la señal para que Ud. Regrese y desconecte el cable de la pared inmediatamente.

2. Quite el caucho pequeño de la manguera de salida y saque el agua caliente en un lavaplatos o lavadero. Quite la cubierta superior de la pasteurizadora. Introduzca la manguera de entrada entre el recipiente de la leche y el recipiente externo. Asegúrese de que la manguera está bien conectada al fondo de la pasteurizadora. Conecte la manguera de entrada al agua fría y abra la llave gradualmente. Deje que el agua fría circule alrededor del recipiente de la leche aproximadamente a la temperatura del agua de la llave. Utilice solamente agua potable.

3. Retire de la pasteurizadora el recipiente de la leche y guárdela en un refrigerador.